



# Armaor Light

Objet : Guide d'installation

<b>I – Téléchargement et installation.....</b>	<b>2</b>
<b>II – Premier démarrage et activation .....</b>	<b>6</b>
<b>III – Paramétrage de Armaor .....</b>	<b>7</b>


Mots clés : Armaor Light, Installation

Révision	Date	Motif	Auteur


<b>Document créé le :</b>	<b>Auteur :</b>	<b>Vérifié par :</b>	<b>Vérifié le :</b>
17-06-2016	Loïc PICQUET		

## I – Téléchargement et installation


1. Téléchargez Armaor light sur le site web [www.ariadis.fr](http://www.ariadis.fr) dans la rubrique « Téléchargement ».
2. Exécutez le fichier d'installation « Setup Armaor Light.exe » :




Cliquez sur « ok »




Cliquez sur « Suivant »




**Cliquez sur « Suivant »**




**Cliquez sur « Suivant »**



**Cliquez sur « Suivant »**



**Cliquez sur « Installer ». Armaor s'installe. Cela ne devrait prendre que quelques secondes.**



**Cliquez sur « Terminer ». Armaor va se lancer automatiquement. Vous trouverez un raccourcis sur votre bureau pour le relancer ultérieurement.**




**ARIADIS**  
Le Magellan - 470, avenue Augustin Fresnel  
13857 AIX EN PROVENCE Cedex 3 - FRANCE  
T +33 (0)4 42 90 40 70 - F +33 (0)4 42 90 40 71  
commercial@ariadis.fr

## II – Premier démarrage et activation

Au premier démarrage, vous pourrez définir la langue et la norme que vous souhaitez utiliser. Il est également demandé de saisir un mot de passe qui vous sera fourni par l'équipe Ariadis.

Contactez-nous par téléphone au + 33 4 42 90 40 70 ou sur les outils d'aide en ligne que vous trouverez sur notre site web [www.ariadis.fr](http://www.ariadis.fr) dans la rubrique « Aide en ligne ».




Saisie du code de protection

Paramètres	
Langue	<input type="text" value="Français"/>
Norme	<input type="text" value="ISO / AFCAB"/>
Sécurité	
Numéro de série :	<input type="text" value="BASK-102051080"/>
Mot de passe :	<input type="password"/>
<input type="button" value="✓ Enregistrer"/>	<input type="button" value="✗ Fermer"/>



## III – Paramétrage d'Armaor

1. Paramétrez le programme Armaor. Pour cela, allez dans le menu « Paramètres » puis cliquez sur « Paramètres Généraux » :



2. Remplir tous les champs nécessaires : Nom de la société, adresse, téléphone... Ces données seront utilisées pour l'édition des bons de livraison :

Paramètres Système

**Société** Fonctionnement Techniques Paramètres INI

Nom :  Nom abrégé :

Code société :  Lettre usine :

Adresse :

Code postal :  Ville :

Téléphone 1 :  Téléphone 2 :

FAX :

Code SIRET :  Code RC :

**3. L'onglet « Techniques » de cette même fenêtre permet de configurer les différents diamètres.**


**Les diamètres standards fréquemment utilisés sont déjà configurés.**

**Toutefois, si un diamètre que vous utilisez ne figure pas dans les tableaux, veuillez l'ajouter à partir du volet « Codes Acier » :**



**Dans les onglets suivants, vous pouvez vous assurer que les tableaux de nuances soient correctement renseignés et que les poids au mètre par diamètre soient justes, c'est-à-dire que chaque donnée corresponde aux diamètres saisis précédemment. Dans le cas où les données sont différentes, il suffira de les modifier en récrivant par-dessus.**


**Une erreur à ce niveau pourrait engendrer des incohérences dans le logiciel.**



**Une fois que tout est correctement configuré, cliquez sur le bouton « Valider ».**

**4. Il faut à présent configurer les imprimantes.**



Cliquez sur le menu « *Paramètres > Paramètres impression* ». Cet écran présente la liste des impressions possibles. Pour assigner une imprimante à un menu, double-cliquez sur une case de la colonne « *Imprimante de destination* ».



Type d'édition	Imprimante de destination	Copies	Format papier	Mode
01 Bon de livraison				
02				
03 Liste de coupe				
04 Etiquette de coupe				
05 Etiquette d'expédition				
06				
07				
08 Récapitulatif chantier				
09 Récapitulatif décortilage				
10				
11 Feuille décortilage 1				
12 Feuille décortilage 2				
13 Feuille décortilage 3				
14 Feuille décortilage 4				
15 Feuille décortilage 5				
16				
17				
18				
19 Liste des clients				
20 Liste des chantiers				
21 Liste des contrats				
22				
23				
24 Journal entrée de plan				

Impression sans message de confirmation     
  Sauf BL / Factures / Devis

Après avoir double-cliqué sur une case, un écran de sélection d'imprimante apparaît. Il est possible de choisir le nombre de copie désirée. Par exemple : si vous voulez sortir les bons de livraison en deux exemplaires, indiquez 2 dans la case « *Nombre de copies* » :



Le bouton « *Propriétés* » permet d'accéder aux propriétés de l'imprimante. N'oubliez pas définir le format (A4, letter...) l'orientation (portrait / paysage) et le bac de papier à utiliser. Peut-être utilisez-vous un bac différent pour les étiquettes ?


L'exemple à gauche peut varier selon la marque et le modèle de votre imprimante.

5. Le volet « *Fichiers étiquettes* » permet de définir le format et le type d'étiquettes désirés.

Le premier champ en haut à gauche permet de choisir un format prédéfini.

Une fois le choix effectué, si on se réfère au tableau dessous, on remarquera que les fichiers correspondants aux divers types d'étiquettes se sélectionnent automatiquement.

Nous vous recommandons d'utiliser le format 8 étiquettes par page avec une imprimante laser pour une manipulation plus simple.



**6. Pour terminer, il faut vérifier les paramètres des machines.**

Une cadreuse, un banc de coupe et une cintreuse sont configurés par défaut. Vérifiez si les paramètres vous semblent significatifs par rapport aux machines que vous possédez. Il faut savoir que les paramètres machines sont utilisés durant le décorticage. Le programme va choisir la machine la plus appropriée pour chaque barre en fonction du diamètre d'acier, de la nuance...

Gestion des machines

Cadreuse - (STIR)  
 Coupe - (CUT)  
 Cintreuse - (MB)

Machines par défaut Machines fabrication inconnues

Coupe : Coupe  
 Pliage : Façonnage

Mandrins Mand. util.  
 Voie  
 Dpt. tagger

Général Paramètres avancés Téléchargement Netbox

Libellé machine Code étiquettes

Catégorie INCONNU

Options Edition  
 Edition étiquettes  
 Edition liste coupe

Options optimisation  
 Optimisation

Alimentation  
 Bobine  
 Barre droite  
 Aucune

Encombrement (cm) :  
 Min Max  
 0 0

Sélection des diamètres Diamètres pour formes avec filetage

	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	2
T	5T	6T	8T	10T	12T	14T	16T	18T	20T	22T	2
H	5M	6M	8M	10M	12M	14M	16M	18M	20M	22M	2
H	5H	6H	8H	10H	12H	14H	16H	18H	20H	22H	2
HA	5B	6B	8B	10B	12B	14B	16B	18B	20B	22B	2
A			8A	10A	12A		16A				
DX	5C	6C	8C	10C	12C	14C	16C	18C	20C	22C	2

Fonctions Machine  
 Coupé  Tagger/Marker  
 Façonné  Virtuel  
 Assemblé  Type forme "Cercle"  
 Arc de cercle  Type forme "Spirale"  
 Façonnage 3D  Formes variables

Divers  
 Longueur de stock uniquement  
 Vérifier présence mandrin machine  
 Machine inactive  
 Possibilité de couper sans façonner

Capacité (kg/h) : 0  
 Pli Maxi : 0  
 LG coupe : Min Max  
 0 0  
 Barre 1 pli : Min Max  
 0 0  
 Barre droite : Min Max  
 0 0

+ Nouvelle Supprimer Test Enregistrer Annuler

Il est aussi nécessaire de renseigner les mandrins que vous utilisez en fonction de certains critères. Les mandrins peuvent être définis par machine dans la fenêtre précédente, ou globalement dans le menu « Paramètres > Paramètres de production > Mandrins ».

Référez-vous à l'aide en ligne d'Armaor pour plus de détails.

Diamètres mandrins - Cadreuse

Aciers		Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø26	Ø28	Ø30	Ø32	Ø34	Ø36	Ø38	Ø40	Ø50
Cadres Etriers Epingles	Type 1 (T, M, H, HA)	0	0	32	40	50	72	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Type 2	0	0	32	40	50	72	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ancrages	Type 1 (T, M, H, HA)	0	0	32	40	50	72	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Type 2	0	0	32	40	50	72	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coudes	Type 1 (T, M, H, HA)	0	0	32	40	50	72	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Type 2	0	0	32	40	50	72	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Norme      Appliquer mandrins de : MEP 10

Reset       OK       Annuler

Le paramétrage est maintenant terminé et votre logiciel est prêt à l'emploi. Référez-vous au document « Prise en main » afin de vous familiariser avec Armaor.